

「おにぎりスイッチ（梅）」の作り方

※ 材料の入手先リンクが切れている場合があるかもしれませんがご容赦を。

1		<p>100円ショップのSeriaで、「おにぎりケース」を買います。</p>
2		<p>型紙を印刷して切り、ケースのふたの真ん中になるようにテープで留めます。</p>
3		<p>コンパスカッターで数周切ります。</p>
4		<p>紙を外して、あとはひたすら普通のカッターで根気よくかつ慎重に丸く穴をあけます。</p> <p>ある程度の深さになるまで切ったら、カッターの刃をググーッと押し込み、缶切りのように切っていくと割と早く切れます。</p> <p>ギザギザのバリをカッターで削ります。</p>

5		<p><u>ゲームスイッチ (φ40ゲームSW (はめ込み) 赤)</u> を穴にはめ込みます。</p>
6		<p>ゲームスイッチをつけてない方のケースの頂点に電動ドリルで 3.5mm の穴をあけます。</p>
7		<p>ホームセンターで売ってる平形コードを1m70cm ぐらい切ります。</p>
8		<p>コードの先に、<u>プラグ (φ3.5プラグ (モノラル8角))</u> を付けます。</p>

9



コードのもう片方の先をケースの穴に通します。
抜けないように結び目を作ります。

10



ゲームスイッチにコードをハンダ付けします。

11



ふたを閉めたら、できあがり。